

⚠ B(ブラケット)取扱い注意事項

製品を安全にご使用いただくために、2ページの一般注意事項とあわせてお読みください。

ご使用に際しましてご不明な点は、お客様相談窓口までお気軽にお問い合わせください。

お客様相談窓口 ☎ 0120-70-7215

ご使用上の注意事項

- 記載の各製品は室内で使用するもので、屋外での使用は出来ません。ご注意ください。
- ハンダ付け作業は、端子に荷重が加わらないように行ってください。
- 配線後に、端子に応力が加わるような配線は行わないでください。接続した電線を引張らないでください。
- 製品仕様をご確認の上、ご使用ください。
- 接続電線は電流値に適した太さの電線をご使用ください。
- 使用中(電圧印加中)は、充電部に触れないでください。
- 点灯中は白熱球に触れないでください。白熱球の取付、取外しは電源を切って電球が十分に冷えてから行ってください。
- Bシリーズには白熱球は付属しておりません。各製品に定格として、使用できる白熱球のW数(最大値)と口金の種類・大きさを表記しています。ご確認の上ご購入ください。定格のW数にマッチしない電球(白熱球)の使用はレンズの溶解等の恐れがありますのでご注意ください。
- Bシリーズは、取り付けた白熱球が点灯時に発熱するため、周囲の状態によっては周囲温度が上昇します。また同時に複数個点灯させる場合は、単独点灯時に比べ発熱量が増加するのでご注意ください。
- 製品の配置(絶縁距離の確保)を考慮してください。また、接続する電線等につきましても、隣接極、取付パネル、その他の製品などとの間で必要な絶縁距離が確保されるよう、ご注意ください。
- 本体取付け時のナット締付け作業は、規定締付けトルク内で行ってください。

ナット締付けトルク過剰により、本体ネジ部が破損する等の不良原因になります。ご注意下さい。

ご使用、保管環境について

- 各商品は全て屋内使用を目的として設計されております。屋外でのご使用、保管はできません。
- 直射日光の当たる場所、結露や氷結の発生する場所でのご使用、保管は避けてください。
- 振動や、衝撃が加わる環境でのご使用、保管は避けてください。
- 高温、低温、多湿、塵埃等の多い環境や水、各種油、薬品(洗剤含む)、腐食ガス等がかかるような環境でのご使用、保管は避けてください。
- 詳細については、最新の図面、仕様書等ご請求の上、ご確認ください。本内容と個別の図面、仕様とが異なる場合、個別の図面、仕様が優先されます。